

Setup Guide

Téléviseur
Televisor digital a color con pantalla de cristal liquido

5-065-833-11(1)



EN Setup Guide
FR Manuel de configuration
ES Guía de configuración


Sony Customer Support
U.S.A.: <https://www.sony.com/tvsupport>
Canada: <https://www.sony.ca/support>
U.S.A. 1.800.222.SONY (7669) Canada 1.877.899.SONY (7669)
Please Do Not Return the Product to the Store
Service à la clientèle Sony
Canada: <https://www.sony.ca/support>
États-Unis: <https://www.sony.com/tvsupport>
Canada États-Unis
1.877.899.SONY (7669) 1.800.222.SONY (7669)
Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony
<https://esupport.sony.com/ES/LA/>
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.
Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

BRAVIA

K-85XR50 / 85XR50C / 75XR50
K-75XR50C / 65XR50 / 65XR50C
K-55XR50 / 55XR50C



1

85
75
65
55

1.5 N-m/1.5 N-m (15 kgf·cm)

2

3

4

A

B

5

A

B

3





A

B

★1 Only for limited region/country/model. / Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. / Solo para regiones/paises/modelos limitados.

★2 Refer Reference Guide. / Reportez-vous au Manuel de référence. / Consulte la Guía de referencia.






?

?

?

?




<https://www.sony.com/tvsupport>

<https://www.sony.ca/support>

<https://esupport.sony.com/ES/LA/>

